

# CRONÔMETRO



Possui 3 botões seletores para acionar as funções de cronômetro, alarme, ajuste de hora e data.

- Bateria de lítio
- Marca hora, minutos e segundos
- Bússola
- A prova d'água
- Uso manual.

Marca: Sportwatch

Código	Especificações
ACE.CRONO	POSSUI 3 BOTÕES SELETORES PARA ACIONAR AS FUNÇÕES DE CRONÔMETRO, ALARME, AJUSTE DE HORA E DATA. -A PROVA D'ÁGUA. -BATERIA DE LÍCIO.

